

# Utilisation de la télécommande

## Remote control instruction




1



Allumer / Eteindre le luminaire en appuyant une seule fois sur le bouton rotatif

*To switch the light ON or OFF press the knob once*

2




Varié l'intensité lumineuse en tournant le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité et dans le sens inverse pour diminuer l'intensité lumineuse

Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton rotatif préalablement

*To adjust the brightness turn the knob clockwise to brighten the light or counterclockwise to dim down the light*

*It's not necessary to press the knob before*

3



Intensité lumineuse directement à 100% en appuyant 2 fois rapidement sur le bouton rotatif

*To jump up to 100% brightness press the knob twice quickly*

Fréquence radio Radio frequency	2,4 GHz
Portée maximale Max controlling distance	30 m
Piles Battery	2 x 1.5V AAA

[www.ledeun.com](http://www.ledeun.com)

Pour toute question, merci de contacter le service après-vente / Any issue please contact after sales  
[sav@ledeun.com](mailto:sav@ledeun.com)